




Kurzanleitung für das Aufnahmegerät

Einschalten

Zum Anschalten, halte den untersten Knopf  auf der linken Seite des Aufnahmegeräts gedrückt.

Wenn sich auf dem Bildschirm nichts tut, ist der Akku leer und muss geladen werden.

Aufnahmegerät laden

Wenn der Akku leer ist, schließe das Ladekabel auf der linken Seite ganz unten an und lass das Aufnahmegerät laden, bis das grüne Lämpchen leuchtet.

Aufnehmen

Um eine Aufnahme zu starten, drücke auf den Knopf „**RECORD**“ unter dem Bildschirm und anschließend auf den „**Abspielen**“-Knopf ▷

Auf dem Bildschirm solltest du jetzt sehen, wie die Sekunden und Minuten der Aufnahme-Zeit gezählt werden.

Darüber steht der Name deiner Aufnahme (z.B. „Rec-0001.mp3“).

Du kannst die Aufnahme zwischendurch pausieren, indem du nochmals auf den „**Abspielen**“-Knopf ▷ drückst, und sie mit derselben Taste wieder aufnehmen.

Lautstärke anpassen

Die zwei Balken auf dem Bildschirm bei „L“ und „R“ zeigen an, wie laut die Aufnahme ist. Wenn die Aufnahme zu laut oder zu leise ist, kannst du am Rädchen links vom Aufnahmegerät die Lautstärke der Aufnahme anpassen.

Drehst du das Rad nach oben, werden die Geräusche lauter aufgenommen, drehst du es nach unten, werden laute Geräusche leiser aufgenommen.

Aufnahme stoppen

Um die Aufnahme zu stoppen, drücke auf das „**Stopp**“-Symbol ◻ , ganz unten vom Aufnahmegerät. Die Zeit-Anzeige sollte sich jetzt nicht mehr bewegen.

Aufnahme anhören

Um die Aufnahme anzuhören, drücke wieder auf den „Abspielen“-Knopf. ▷

Die Lautstärke zum Anhören kannst du am Rädchen rechts vom Aufnahmegerät anpassen oder du hörst dir die Aufnahme mit Kopfhörern an. Die Kopfhörer kannst du rechts vom Aufnahmegerät im zweiten Stecker-Platz anschließen



Um Pausieren und Stoppen kannst du wie bei der Aufnahme.

Vorherigen Aufnahmen anzuhören:

die Pfeiltasten links |<< und rechts >>|benutzen.

Aufnahme löschen

Drücke auf den Knopf „MENU“ in der Mitte vom Aufnahmegerät.

Wähle „4.File“ aus, indem du mit den „Abspielen“ ▷ - und „Stopp“ □ -Tasten steuerst.

Wähle danach die Aufnahme aus, die du löschen möchtest und drücke nochmals auf „MENU“.

Wähle „2. Delete“ und drücke anschließend nochmals auf „MENU“, um die Aufnahme zu löschen.

Du kannst das Menü verlassen, indem du die „BACK/CANCEL“-Taste drückst.

Aufnahme auf den Computer ziehen

Den Anschluss für das USB-Kabel findest du auf der rechten Seite ganz unten.

Schließe das Gerät an einen Computer an und öffne dort die Dateien. Hier kannst du die Aufnahmen auch umbenennen und in einen Ordner auf deinem Computer übertragen.

Aufnahmegerät ausschalten

Ausschalten kannst du das Gerät, wenn du den Anschlag-Knopf länger gedrückt hältst.

